

INNOTEK

Quicker Training. Better Dogs.



ЭЛЕКТРОННЫЙ ОШЕЙНИК ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ СОБАК

**FS-15
FS-25**



Инструкция по эксплуатации

Система включает:

- компактный передатчик, работающий от 12V батарейки.

Водостойкий приемник на нейлоновом ошейнике, работающий от 6V батарейки(FS-15) или аккумулятора (FS-25)

Батарейки для передатчика и приемника

Короткие и длинные контакты

- Тестер

Передатчик моделей FS:



Приемник моделей FS:



Начало работы

Обеспечение питания

Передачик: Вставьте 12-вольтовую алкалайновую батарейку в передатчик. Закройте пластиковую заглушку.

Приемник FS-15: Вставьте 6-вольтовую алкалайновую батарейку в приемник плюсом (+) наружу. Закройте металлическую заглушку. Желтый индикатор на приемнике начнет мигать. (см. раздел программирование)

Приемник FS-25: Выньте резиновую заглушку из приемника. Подсоедините зарядное устройство и зарядите ошейник в течении 12 часов. Индикатор будет светиться красным. Отсоедините зарядное устройство, вставьте резиновую заглушку на место. Желтый индикатор на приемнике начнет мигать. (см. раздел программирование)

Включение/выключение ошейника

Включите ошейник и после этого наденьте его на собаку.

Для включения устройства совместите на несколько секунд красные метки.

Вкл. (ON). При включении устройства раздастся звуковой сигнал и начнет зеленый индикатор. Индикатор будет мигать все время, пока устройство включено.

Выкл. (OFF) При выключении устройства на мгновение вспыхнет красный индикатор и раздастся звуковой сигнал. Устройство выключено.

Регулировка ошейника

Правильное положение: Ошейник должен быть плотно надет на шею собаки, так чтобы между ошейником и шеей можно было бы просунуть большой палец. Необходимо, чтобы контакты плотно прилегали к коже собаки, потому как, если ошейник будет затянут слишком свободно, собака может не получить необходимого воздействия или натереть контактами шею.

Принцип работы передатчика

Передатчик передает сигналы на приемник, который, в свою очередь, издает звуковой сигнал или электрическое воздействие. Передатчик влагоустойчивый, но его нельзя надолго опускать в воду или мыть в посудомоечной машине.

Изменение уровня воздействия

Все установки передатчика могут быть изменены путем переключения переключателей, находящихся в отсеке для батарей.

Для того, чтобы изменить установки:

1. Возьмите передатчик в руку.
2. Откройте крышку отсека для батарей чтобы получить доступ к переключателям.
3. Передвигая переключатели 1, 2 или 3 измените уровень воздействия согласно таблице 1. Выберите один из уровней воздействия и передвиньте переключатель при помощи отвертки (от 1 (мин.) до 7 (макс.))
4. Закройте крышку отсека для батарей.

Таб.1

Уровни воздействия	Положение переключателей		
	1	2	3
Нет воздействия	верх	верх	верх
Уровень 1 (заводские установки)	вниз	верх	верх
Уровень 2	верх	вниз	верх
Уровень 3	вниз	вниз	верх
Уровень 4	верх	верх	вниз
Уровень 5	вниз	верх	вниз
Уровень 6	верх	вниз	вниз
Уровень 7 (макс, воздействие)	вниз	вниз	вниз

Использование переключателя

Чтобы использовать функцию увеличения воздействия Boost, необходимо передвинуть боковой переключатель к антенне. Тогда при нажатии кнопки собака получит воздействие, увеличенное на 2 уровня. Например, если устройство настроено на 2 уровень воздействия, после перемещения переключателя и при нажатии кнопки собака получит 4 уровень воздействия и т.п. Чтобы использовать обычный режим работы, верните переключатель в первоначальное положение.

Настройка/смена режима воздействия

Вы можете выбрать один из трех режимов воздействия:

- 1) воздействие с включенным сигналом
- 2) воздействие с выключенным сигналом
- 3) воздействие с задержкой с включенным сигналом

Чтобы выбрать нужный вам режим:

- воздействие с включенным сигналом: поднимите переключатель 4 в позицию ВЕРХ (к батарее), а переключатель 5 опустите в позицию НИЗ (от батареи);
- воздействие с выключенным сигналом: поднимите переключатели 4 и 5 в позицию ВЕРХ (к батарее),
- воздействие с задержкой с включенным сигналом: опустите переключатели 4 и 5 в позицию НИЗ (от батареи)

Смена идентификационного кода (ID)

Если вы столкнулись с проблемами из-за того, что где-то, поблизости от вас, используется другое подобное устройство, вы можете изменить настройки.

Чтобы изменить идентификационный код (ID)

1. Откройте отсек для батареи, как показано в разделе "Изменение уровня воздействия".
2. Смените одну из настроек на переключателях 6, 7 или 8.
3. Закройте крышку батареи на передатчике
4. Настройте датчик ошейника и передатчик друг на друга, как описано ниже в разделе "Настройка".

НАСТРОЙКА

Датчик ошейника и ручной передатчик должны быть синхронизированы или настроены друг на друга. Это позволяет передать сигнал и другую информацию с ручного передатчика на датчик ошейника. Каждый раз, когда вы меняете идентификационный код или меняете батарейку в датчике, вам необходимо снова настроить передатчик и датчик друг на друга.

После смены батарейки в передатчике

После установки или смены 6V батарейки в приемнике, на нем в течение 30 секунд будет мигать желтая лампочка. Удерживая приемник за корпус (не за контакты!), нажмите и в течение примерно 3 секунд удерживайте белую кнопку на передатчике. Лампочка на ошейнике замигает красным. Это будет означать, что компоненты системы успешно синхронизированы или настроены друг на друга. Теперь датчик ошейника будет воспринимать сигналы с передатчика. Будьте осторожны: всегда, когда мигает красная лампочка - это значит, что ошейник оказывает воздействие. Обязательно всегда проверяйте устройство прежде, чем наденете ошейник на собаку.

После смены идентификационного кода (ID) передатчика

Поднесите красную точку на приемнике к красной точке на передатчике на 5-8 секунд. Лампочка на ошейнике сначала ярко загорится, потом погаснет, потом опять ярко загорится желтым светом.

Когда загорится желтая лампочка - разведите два компонента системы примерно на 30 см. Лампочка на приемнике начнет мигать желтым.

Удерживая приемник за корпус (не за контакты), нажмите и в течение примерно 3 секунд удерживайте белую кнопку на пульте. Лампочка на приемнике замигает красным. Это будет означать, что компоненты системы успешно синхронизированы или настроены друг на друга. Теперь ошейник будет воспринимать сигналы с передатчика. Будьте осторожны: всегда, когда мигает

красная лампочка - это значит, что ошейник оказывает воздействие. Обязательно всегда проверяйте устройство прежде, чем наденете ошейник на собаку.

Тестирование передатчика

Перед тем, как надеть ошейник на собаку, вручную проверьте вашу систему с помощью прилагающейся тестовой лампочки. Чтобы протестировать систему, подсоедините тестовую лампочку к контактам таким образом, чтобы концы контактов соприкоснулись с проводами в двух отверстиях. Возможно, для этого придется слегка надавить на них. Нажмите белую кнопку на передатчике. После этого тестовая лампочка должна загореться. Свет лампочки будет тускнеть при слабом воздействии и становиться ярче при интенсивном воздействии. Только после того, как вы убедитесь, что датчик ошейника правильно реагирует на сигнал с пульта, вы можете надеть ошейник на собаку.

Всегда поощряйте свою собаку за хорошее поведение!

Сначала обучайте собаку при помощи поводка и только после того, как собака поняла, что она должна сделать при выполнении той или иной команды, начинайте использовать электронный ошейник.

Во время занятий обязательно должны быть перерывы: 10-минутная дрессировка должна сменяться перерывом на отдых или игру, по крайней мере, такой же продолжительности.

Собаки обучаются посредством повторений. Вы можете добиться больших успехов в тренировках, если сможете вызвать нежелательное поведение, когда вы его ожидаете и способны предотвратить. К примеру, если собака ведет себя неподобающим образом и прыгает на

гостей, попросите кого-нибудь войти и выйти несколько раз. Вы будете готовы к тому, чтобы подкорректировать поведение собаки при помощи ошейника в данной ситуации.

Всегда заканчивайте дрессировку на позитивной ноте. Позвольте своей собаке добиться успеха. Благодаря такому методу, собака будет с удовольствием и нетерпением ожидать следующей тренировки.

Тренировка должна доставлять удовольствие вам обоим. Никогда не занимайтесь дрессировкой, будучи разозленным. Если вы почувствуете раздражение в процессе дрессировки, лучше остановитесь и вернитесь к этому позже. Ваша собака усвоит гораздо больше, если вы оба будете спокойны.

Мы рекомендуем начинать дрессировку по программе дистанционного тренинга с использованием ЭО, с собакой достигшей по возрасту как минимум 6 месяцев. В этом случае вы сможете требовать от собаки концентрации внимания в течение некоторого времени и запоминания того, чему вы ее обучаете. Большинство собак моложе этого возраста недостаточно психически развиты или не способны направить свое внимание на эту деятельность.

Цель дрессировки - привести собаку к тому, чтобы она правильно выполняла все ваши голосовые команды при любых раздражителях. Планируйте непрерывно использовать ЭО как минимум в течение 4 месяцев. Примите за правило, однажды надев ошейник, постоянно выводить в нем собаку. Это даст вам уверенность в том, что собака всегда будет правильно выполнять ваши команды, и что вы всегда сможете ее контролировать.

Если окажется, что ваш электронный ошейник не действует, попробуйте предпринять следующее:

- отрегулируйте ремень ошейника, подгоните его по собаке.
- Проверьте приемник. Если на нем нет индикации, поменяйте батарейки.
- Если нет индикации на передатчике, то поменяйте батарейки в нем.
- Переподключите компоненты, как было описано в разделе *Начало работы*.
- Проверьте соединение контактов.
- Убедитесь, что контакты касаются кожи собаки.
- При необходимости прочешите или подстригите шерсть собаки в местах контактов или используйте более длинные контакты, чтобы обеспечить необходимый контакт с кожей собаки. Никогда не брейте шею собаке.
- Используйте более сильный уровень воздействия.

Если Вам не удалось решить проблему, свяжитесь с нами: (495) 739-06-10.

Важные советы:

Полностью прочтите инструкцию и следуйте всем указаниям. Если у вас появились вопросы, свяжитесь с нами: (495) 739-06-10.

1. Это устройство предполагает использование только на собаках. Никогда не пытайтесь использовать его для других целей, не описанных в данном руководстве.
2. Никогда не изменяйте настройки ошейника, когда он надет на собаку.
3. Любой электронный ошейник, носимый дольше положенного времени может явиться причиной возникновения или предрасположенности к возникновению таких симптомов раздражения как

покраснение или точечные проплешины в месте контактов. Во избежание этого Вы должны делать следующее:

Никогда не оставляйте ошейник на собаке более чем на 12 часов в день

Ежедневно проверяйте шею собак на предмет появления каких-либо раздражений или натертостей.

Особенно внимательно понаблюдайте за собакой первые два дня тренировок с ЭО

Проверяйте, не слишком ли плотно затянут ошейник. Между ремнем ошейника и шеей собаки должен проходить большой палец.

Если симптомы все-таки появились, немедленно снимите ошейник! Снова надевать ошейник рекомендуется только тогда, когда раздражение пройдет.

Промойте место раздражения теплой водой с детским мылом, просушите и нанесите антисептическое средство. Если симптомы сохраняются более двух суток, обратитесь к вашему инструктору или в сервисный центр.

5. Всегда используйте резиновую прокладку между ремнем ошейника и контактами, чтобы обеспечить изоляцию во влажных условиях.
6. Во время работы с ошейником не используйте металлическую рывковую цепочку, удавку, строгий ошейник и другие металлические предметы. Ни в коем случае не пристегивайте поводок к электронному ошейнику.
7. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать электронный ошейник.
8. Учтите, что все собаки обладают разным темпераментом, поэтому неизвестно, как именно ваша собака отреагирует на воздействие. Для безопасности вашей собаки, начальные занятия с Э.О должны проводиться с собакой на длинном

поводке, чтобы вы могли контролировать ситуацию.

9. Если у вас есть опасения, что ваша собака может представлять опасность для посторонних, причинить себе вред или неадекватно среагирует на воздействие Э.О., не полагайтесь полностью на Э.О. в тренировках собаки. Если собака начинает рычать, огрызается или кусается, немедленно прекратите воздействие. Существует много причин агрессии собак. Если ваша собака каким-то образом проявляет агрессию, мы советуем проконсультироваться со знающим профессиональным дрессировщиком собак, который имеет опыт работы с агрессивными собаками.

10. Бывает, что собаку невозможно выдрессировать до полного послушания с помощью Э.О. А иногда, даже прекрасно выдрессированная собака срывает выполнение команды. В связи с этим, компания Innotek, ее дистрибьюторы и дилеры не могут гарантировать, что эта система в любом случае обеспечит выполнение собакой команды или удержит ее от невыполнения.

Официальный дистрибьютор в России.

(495) 739-06-10



info@r-training.ru

www.r-training.ru